Exprimidor

XP-130U

Manual de Instrucciones

220-240V～50Hz, 40W

www.grunkel.com

1. Tapa/Cubierta transparente
2. Recipiente
3. Base
4. Cubierta del Extractor
5. Extractor
6. Ajuste Filtro

INSTRUCCIONES DE OPERACION

- Para una mejor extracción, se recomienda primero presionar la fruta entera una superficie de trabajo con la palma de la mano.
- Pon el vaso en la unidad de potencia.
- Coloque el plato colador, equipado con el exprimidor en el eje. La lengua debe estar alineado con el mango taza exprimidor.
- Conecte el enchufe a la toma de corriente. Utilizar medio de una fruta en el exprimidor para iniciar el equipo. Retire la fruta y el aparato se detiene. Gracias a la rotación alternativa, el exprimidor va a la derecha y luego a la izquierda para mejor manejo.
- Una vez finalizada la extracción de jugo, desconectar y retirar el exprimidor de tamiz plato.

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

- El aparato fue echo para trabajar solo en corriente alterna.
- Andes de usar, asegúrese que su voltaje corresponde con el voltaje requerido por el aparato.
- No coloque el aparato cerca de una fuente de calor por que podría causar daño.
- Utilizar el aparato en un lugar estable lejos de agua.
- Si el enchufe del aparato no encaja en la toma, haga sustituir el enchufe con el enchufe que es conveniente, para la tensión absorbida por el aparato.
- No use el aparato si:
  1. El cable esta dañado.
  2. El aparato se ha caído y se mira dañado o funciona anormalmente.

- Si se utiliza un cable de extensión, debe estar en buenas condiciones y debe observar las leyes de seguridad, que son aplicables en la actualidad.
- Las reparaciones deben ser realizadas por un centro de servicio autorizado más cercano, porque el aparato sólo puede ser abierto con herramientas especiales.
- El aparato está diseñado solamente para uso doméstico, no se acepta responsabilidad por cualquier daño causado por el incumplimiento de estas instrucciones o cualquier otro uso indebido o mal manejo.
- No ejecute exprimidor de forma continua durante más de 4 minutos. Apague el interruptor y dejar reposar durante al menos 2 minutos para enfriar el motor. Si no el motor puede resultar dañado.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante o su agente de servicio o una persona igualmente calificada para evitar un peligro.

MEDIOS ADICIONALES DE SEGURIDAD RECOMMENDADAS

No deje materiales de embalaje (bolsas de plástico, cartón, poliestireno, etc), al alcance de los niños, ya que podría ser peligroso.

No deje que el cable eléctrico cuelgue de la superficie de trabajo. Desconecte el enchufe de la toma de corriente cuando no utilice el aparato.

ATENCION:

Este aparato es EXCLUSIVAMENTE para uso doméstico. No es apropiado para uso profesional. No usar durante más tiempo del recomendado en este manual. 5 minutos seguidos y parar durante unos minutos. No usar durante más de 10 minutos sin parar el motor hasta que esté totalmente frío

CUIDADO Y LIMPIEZA

Se recomienda limpiar el aparato inmediatamente después de usarlo. El plato de tapa, exprimidor y el filtro se puede lavar con agua tibia y jabón. Limpie la unidad de potencia con una esponja húmeda. No sumerja el aparato en agua.

IMPORTANTE--MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA SU USO

1. **Si el cable se daña, debe ser sustituido por el servicio técnico oficial y en este caso el aparato quedaría fuera de garantía.**

2. **Cuide que el cable no toque superficies muy calientes. No lo acerque a fuentes de calor.**

3. **Use este aparato solo para el uso para el que está diseñado. NO lo utilice con otro fin.**

PRECAUCIÓN: Por su seguridad, para reducir el riesgo de cortocircuito eléctrico, no abra ni quite las piezas interiores del producto. No haga ningún desmontaje de este artículo. Entregue el producto para su reparación al servicio técnico oficial. En caso que el artículo presente algún síntoma de manipulación ajena

al servicio técnico oficial el aparato quedaría fuera de garantía.

Eliminación de la unidad

Normas sobre los residuos de los aparatos eléctricos según la directiva DIRECTIVA RAEE 2002/96/EC. Este símbolo significa que el presente producto no puede ser tratado como residuos domésticos normales, sino que debe ser devuelto al distribuidor, o entregarse en el correspondiente punto de recogida de equipos eléctricos o electrónicos, o llevarlo a un punto de recogida habilitado a tal fin con objeto de que sus componentes sean reciclados y no se mezclen con la basura doméstica. También puede avisar al servicio de recogida de su municipio para que sea recogido y tratado de la forma correspondiente, siguiendo las instrucciones de protección al medio ambiente o para que le aconsejen como hacerlo

Parámetro de la tecnología

--- Voltaje: 220-240 V~
--- Potencia: 40W
-- Frecuencia: 50 Hz
— Capacidad: 1.0L

Este manual es fiel reproducción en cuanto as características, funcionamiento y cosmética del producto que usted ha adquirido salvo error de imprenta o tipográfico.

La especificación, funcionamiento y características de este aparato están sujeto a cambios sin previo aviso.

IMPORTADO POR:
CIF: B-41241381
TLF. ATT. AL CLIENTE 902 110 909
www.grunkel.com

TARJETA DE GARANTIA

SERVICIO POSTVENTA DE ELCTRONICA S.L.
Fax: 954 183 143
E-mail: incidencias@spvelectronica.com

GARANTIA

Servicio Postventa de Electrónica S.L.
C/ Lonja, 1. P.I. PISA
41927 Mairena del Aljarafe
Sevilla

www.grunkel.com

NORMAS DE GARANTIA OFICIAL GRUNKEL

SERVICIO POSTVENTA DE ELECTRONICA S.L. emite el presente documento como garantía de calidad del producto que ha adquirido en los términos legalmente establecidos durante un periodo de dos años a partir de la fecha de la compra, por lo que se recomienda guardar el ticket o factura de compra original.

Esta garantía cubre la reparación de aparato por cualquier fallo causado por defectos de fabricación. No cubre las deficiencias o desperfectos ocasionados por negligencias, golpes, mal uso o manipulaciones indebidas, tensión o instalación incorrecta efectuada por instaladores ajenos al Servicio Técnico autorizado o por un Servicio Técnico No Autorizado. Tampoco cubre materiales sometidos a desgaste por su uso normal.

Ante incidencias que justifiquen el uso de esta garantía, se optará por la reparación, en los términos legalmente establecidos.

Esta garantía quedará invalidada:

- Si no se presenta el ticket o factura de compra original del aparato
- Si se modifican, alteran o sustituyen alguno de los datos de la misma, del justificante o ticket de compras.
- Si se manipulan o reparan tanto, el número o modelo, el número de serie o el propio aparato garantizado sin conocimiento del Servicio Técnico autorizado.
- Si carece de la firma o sello del establecimiento donde se ha adquirido.

Ante cualquier incidencia que pudiera surgir, podrá dirigirse al establecimiento donde lo ha adquirido o al Servicio Técnico oficial llamando al número que se menciona a continuación.

Atención al Cliente:
Tfno: 902 110 909
e-mail: incidencias@spvelectronica.com

TARJETA DE CONTROL PARA EL CLIENTE

Marca_____No. de serie_____
Modelo_____Fecha de compra_____
Género adquirido en_____

Firma del distribuidor

TARJETA DE CONTROL PARA REMITIR POR CORREO

Marca_____No.de serie_____
Modelo_____Fecha de compra_____
Nombre del comprador_____
Dirección _____
Población _____Provincia_____
Teléfono _____Adquirido en _____

Firma del distribuidor

Firma del usuario

IMPORTANTE: Rellene todos los datos antes de enviarla